

DPF-Regeneration MAN 7,5t LKW

- Motor laufen lassen / Nebenantrieb abschalten
- Gang neutral
- Handbremse angezogen
- Fahrzeug weg von leicht entzündlichen Materialien geparkt
- Bühnenaufbau NICHT benutzen



Über die rechte Lenkradtaste nach links blättern bis zum Menüpunkt Einstellungen und bestätigen (durch Druck des Rädchens)




Runter blättern bis zum Punkt Wartung und bestätigen



AGN Regeneration auswählen



Standregeneration starten auswählen



Start auswählen und Fahrzeug regenerieren lassen

Zeitaufwand ca. 45-60 min.